



TDS20620V2

Outil de configuration des adresses DALI

Outil de configuration des adresses DALI pour Intégrateurs de Système.

Avec cet outil, vous pouvez adresser chacun des ballasts DALI individuellement connectés (adresses 0 à 63).

Peut être utilisé comme un outil pour configurer les ballasts DALI connectés à l'interface DALI TDS13621 de TELETASK.

APPLICATION

Outil de programmation pour ballasts DALI.

CARACTERISTIQUES

Générales

Logiciel d'adressage de ballasts DALI compatibles.

Systèmes d'exploitation supportés

Windows 7/8/10

REGLAGES

Configuration

Avec PROSOFT Suite (3.6.6 ou plus). Configuration des adresses via DALISOFT (inclus avec PROSOFT Suite).

INSTALLATION

Alimentation TDS20620V

Adaptateur 24VDC 500mA.

Alimentation DALI

L'appareil dispose d'une alimentation de bus intégrée.

RACCORDEMENTS

Ordinateur

Micro USB

DALI

Via connecteurs à visser.

Alimentation

Prise d'alimentation

DIMENSIONS

67 L x 29 H x 77 P (mm)

POIDS NET/BRUT

0,125 g | 0,170 g

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1x outil TDS20620V2

1x adaptateur d'alimentation 24VDC

IP DEGRE DE PROTECTION

IP21

STOCKAGE

Température

-20°C à +65°C

Humidité relative

15% à 85%

CONDITIONS D'ENVIRONNEMENT

Température

0°C à +50°C max.

Humidité relative

5% à 80% à 25°C (pas humide/pas de condensation)

SCHEMAS

